


**Fixture Diagram**



**Parts List**

- |                            |                                  |                                   |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>[A]</b> Mounting Strap  | <b>[D]</b> Canopy                | <b>[I]</b> Glass Mounting Bracket |
| <b>[B]</b> Outlet Box      | <b>[E]</b> Strap Mounting Screws | <b>[J]</b> Studded Finial         |
| <b>[C]</b> Mounting Screws | <b>[F]</b> Ball Knobs            | <b>[K]</b> Washer                 |
|                            | <b>[G]</b> Glass                 | <b>[L]</b> Lockup Knob            |
|                            | <b>[H]</b> Light Socket          |                                   |

**Cautions**

**CAUTION – RISK OF SHOCK –**  
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

**WARNING:**  
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.


**INSTRUCTIONS FOR MOUNTING FIXTURE OUTDOORS AND/OR IN WET LOCATIONS:**

- 1) Mounting surface should be clean, dry, flat and 1/4" larger than the canopy on all sides. Any gaps between the mounting surface and canopy exceeding 3/16" should be corrected as required.
- 2) With silicone caulking compound, caulk completely around where back of canopy meets the wall surface to prevent water from seeping into outlet box.

**Installation Instructions**

- 1) Raise glass[G] over light socket[H] and align holes in glass with holes in glass mounting bracket[I].
- 2) Attach glass to glass mounting bracket by inserting studded finial[J] into hole in glass and hole in mounting bracket. Secure using washer[K] and lock-up knob[L] on inside of glass. Repeat for two (2) remaining holes in glass and glass mounting bracket.
- 3) Find the appropriate threaded holes on mounting strap[A] that align with hole distance in canopy[D]. Thread mounting screws[C] into threaded holes starting from outlet box[B] side.
- 4) Attach mounting strap[A] to outlet box[B] using the strap mounting screws[E].
- 5) Grounding instructions: (See Illus. a or b).
  - a) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
  - b) On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.



- 6) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)



- 7) Push fixture to wall carefully aligning the mounting screws with holes in canopy. Make sure all wires are inside canopy and do not get pinched between wall and canopy of fixture.
- 8) Screw on the two (2) ball knobs[F] to the canopy[D]. Tighten to secure.
- 9) Insert recommended bulb (not supplied).

## Diagramme d'appareils



## Liste des Pièces

<b>[A]</b> Étrier De Montage	<b>[E]</b> Vis de Fixation de L'étrier	<b>[I]</b> Support de Montage du Verre
<b>[B]</b> Boîte À Prises	<b>[F]</b> Boutons Sphériques	<b>[J]</b> Ornement à Crampons
<b>[C]</b> Vis de Montage	<b>[G]</b> Verre	<b>[K]</b> Rondelle
<b>[D]</b> Cache	<b>[H]</b> Douille	<b>[L]</b> Bouton de Verrouillage

## Précautions

**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -**  
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

**ATTENTION:**  
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.

## INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE DU LUMINAIRE À L'EXTÉRIEUR ET/OU DANS DES ENDROITS HUMIDES :


- 1) La surface de montage doit être propre, sèche, plate et plus grande de 1/4 po que le cache de tous les côtés. Tout espace entre la surface de montage et le cache qui a plus de 3/16 po de haut devrait être corrigée au besoin.
- 2) À l'aide d'un produit de calfeutrage au silicium, calfeutrer avec soin et complètement à l'endroit où l'arrière du cache rencontre la surface du mur pour empêcher l'eau de pénétrer dans le boîtier.

## Instructions d'installation

- 1) Soulevez le verre **[G]** par dessus la douille **[H]** et alignez les trous du verre avec les trous situés dans le support de montage du verre **[I]**.
- 2) Fixez le verre au support de montage en insérant l'ornement à crampons **[J]** dans le trou du verre et dans le support de montage. Fixez avec la rondelle **[K]** et le bouton de verrouillage **[L]** à l'intérieur du verre. Répétez l'opération pour les deux (2) autres trous dans le verre et le support de montage en verre.
- 3) Trouvez les trous filetés appropriés sur l'étrier de montage **[A]** qui sont alignés sur la distance entre les trous du cache **[D]**. Vissez les vis de montage **[C]** dans les trous filetés en commençant par le côté du boîtier à prises **[B]**.
- 4) Fixer l'étrier de montage **[A]** sur la boîte à prises **[B]** à l'aide des vis de fixation de l'étrier **[E]**.
- 5) Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.


Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 6) Poussez le luminaire vers le mur en alignant soigneusement les vis de montage avec les trous dans le cache. Assurez-vous que tous les fils sont à l'intérieur du cache et ne sont pas pincés entre le mur et le cache du luminaire.
- 7) Visser les deux (2) boutons sphériques **[F]** sur le cache **[D]**. Serrer pour immobiliser.
- 8) Installer l'ampoule recommandée (non fournie).

## Diagrama de Accesorios



## Lista de Partes

<b>[A]</b> Abrazadera de Montaje	<b>[E]</b> Tornillos de Montaje de la Abrazadera	<b>[I]</b> Abrazadera de Montaje del Vidrio
<b>[B]</b> Caja de Salida	<b>[F]</b> Perillas Redondas	<b>[J]</b> Capuchón
<b>[C]</b> Tornillos de Montaje	<b>[G]</b> Vidrio	<b>[K]</b> Arandela
<b>[D]</b> Escudete	<b>[H]</b> Portalámparas	<b>[L]</b> Perilla de Bloqueo

## Precauciones

**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –** Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.


**ADVERTENCIA:** Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.

## INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DEL ARTEFACTO AL AIRE LIBRE Y/O EN LUGARES HÚMEDOS:

- 1) La superficie de montaje debe estar limpia, seca, plana y 1/4 " más grande que el escudete en todos los lados. Cualquier espacio entre la superficie de montaje y el escudete que exceda 3/16" debe ser corregido según sea necesario.
- 2) Con silicona para calafatear, calafatee completamente alrededor de donde la parte posterior del escudete se encuentra con la superficie de la pared para evitar que el agua se filtre dentro de la caja de distribución.

## Instrucciones de Instalación


- 1) Levante el vidrio **[G]** sobre el portalámparas **[H]** y alinee los orificios del vidrio con los orificios de la abrazadera de montaje del vidrio **[I]**.
  - 2) Fije el vidrio a la abrazadera de montaje insertando el capuchón **[J]** en el orificio del vidrio y en el orificio de la abrazadera de montaje. Asegure usando la arandela **[K]** y la perilla de bloqueo **[L]** en el interior del vidrio. Repita para los dos (2) orificios restantes en el vidrio y en la abrazadera de montaje.
  - 3) Encuentre los orificios roscados apropiados en la abrazadera de montaje **[A]** que se alinean con la distancia de los orificios en el escudete **[D]**. Atornille los tornillos de montaje **[C]** en los orificios roscados comenzando por el lado de la caja de salida **[B]**.
  - 4) Acople la abrazadera de montaje **[A]** a la caja de salida **[B]** con los tornillos de montaje de la abrazadera **[E]**.
  - 5) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
    - a) En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
    - b) En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acopada y tornillo verde, y pasarlo por la abrazadera de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.



- 6) Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 7) Empuje el artefacto a la pared alineando cuidadosamente los tornillos de montaje con los orificios en el escudete. Asegúrese de que todos los cables estén dentro del escudete y que no queden atrapados entre la pared y el escudete del artefacto.
- 8) Atornille las dos (2) perillas redondas **[F]** al escudete **[D]**. Ajuste para asegurar.
- 9) Inserte la bombilla recomendada (no suministrada).