

# Holman Down Light Pendant

65806, 65806EN 1.0



**Sea Gull Lighting**  
Pendant


## GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.

Incandescent version may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED version may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

This instruction shows a typical installation.



## NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?  
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

### CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

### MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

### ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

# 1-800-347-5483



To register your fixture, please visit our website:  
[www.SeaGullLighting.com](http://www.SeaGullLighting.com)

## SAVE THESE INSTRUCTIONS!

## Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. LED light sources are warranted for five years. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

## Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Sources de lumière LED sont garantis pour cinq ans. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

## Garantía


Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Lámparas LED tienen una garantía de cinco años. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulara el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.

Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

## Install the Fixture


IA



- 1** Screw the shorter end of the threaded nipple tightly onto the mounting plate.
- 2** Secure the mounting plate to the junction box.
- 3** Screw the screw collar tightly onto the threaded nipple.
- 4** Determine the wanted height of the fixture and remove a portion of the chain by opening a link and removing it from the bottom.
- 5** Install the canopy and the collar nut onto the chain (in that order), then install the open link onto the fixture loop and secure it in place by closing the link.
- 6** Weave the cord through the chain, screw collar, canopy, threaded nipple, and out of the junction box. Trim the cord leaving enough to make electrical connections.
- 7** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 8** Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 9** Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 10** Neatly place all the wires into the junction box, place the canopy onto the ceiling, and secure it in place by screwing the collar nut tightly onto the screw collar.
- 11** Place the shade onto the socket and secure it in place by installing and screwing in the shade collar nut.
- 12** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the socket for Max Wattage information.

# Installer le Luminaire


IA



- 1** Visser la partie courte de le attache fileté fermement sur la plaque de montage.
- 2** Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 3** Vissez le vis de collier sur la attache fileté.
- 4** Déterminer la hauteur utile de luminaire et d'enlever une partie de la chaîne par l'ouverture d'un lien et de le retirer de la partie inférieure.
- 5** Installez le couvert et l'écrou sur la chaîne (dans cet ordre), puis installer le lien s'ouvre sur la boucle de luminaire et fixez-le en place en fermant le lien.
- 6** Tisser la corde par la chaîne, vis de collier, dais, attache fileté, et hors de la boîte électrique. Coupez le cordon en laissant suffisamment d'effectuer les branchements électriques.
- 7** Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 8** Connectez le fil blanc de luminaire (carré et / ou rigide) au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 9** Connectez le fil noir de luminaire (rond et / ou lisse) au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 10** Soigneusement placer tous les fils dans la boîte de jonction, placez la dais au plafond et fixez-le en vissant l'écrou de collier sur le vis de collier.
- 11** Placez l'abat-jour sur la douille et fixez-le en place en installant et en vissant l'écrou à épaulement ombre.
- 12** Visser le ampoule dans les douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la prise d'information Max Wattage.

# Instale el Lámpara

IA



- 1** Atornille el extremo más corto del conector roscado firmemente en la placa de montaje.
- 2** Fije la placa de montaje a la caja de junctura.
- 3** Atornille el collar roscado firmemente en el conector roscado.
- 4** Determinar la altura deseada de la lámpara y retirar una porción de la cadena mediante la apertura de un enlace y la eliminación de la parte inferior.
- 5** Instale la cubierta y la tuerca en la cadena (en ese orden) y luego instale el enlace se abren hacia el asa de la lámpara y seguro en su lugar cerrando la conexión.
- 6** Tejer el cordón a través de la cadena, collar roscado, dosel, conector roscado, y fuera de la caja de junctura. Corte el cable dejando lo suficiente para hacer las conexiones eléctricas.
- 7** Conecte la lámpara a una puesta a tierra adecuada de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 8** Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y / o rígido) al cable de línea eléctrica neutra con una tuerca de cable.
- 9** Conecte el cable negro de la lámpara (redondos y / o suave) al cable de línea eléctrica caliente con una tuerca de cable.
- 10** Cuidadosamente colocar todos los cables en la caja de junctura, coloque el dosel en el techo, y fíjelo apretando la tuerca de collar firmemente en el collar roscado.
- 11** Coloque la pantalla en el enchufe, y asegurarlo en su lugar instalando y atornillando la tuerca de la pantalla.
- 12** Atornille la bombilla en el enchufe. Consulte la etiqueta en la toma de información Max Potencia.

**Sea Gull Lighting**  
 7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077  
 800.323.3226 - 847.626.6300  
[www.SeaGullLighting.com](http://www.SeaGullLighting.com)

© 2017 Sea Gull Lighting. All rights reserved. The "Sea Gull Lighting" graphic is a registered trademark of Sea Gull Lighting. Sea Gull Lighting reserves the right to change specifications for product improvements without notification.  
 A Generation Brands Company