




MODEL #SL12-6/FLAME

# USE AND CARE GUIDE

---

## 12 FT LED FLAME EFFECT STRING LIGHT



# Safety Information

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

### READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use these products outdoors unless marked suitable for outdoor use.
- When products are used outdoor applications, connect the product to Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplace, candles, or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails. Install only using the mounting means provided.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wires.
- Do not hang objects from the cord, wire, or light string.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
- Use lamp (bulb) screw-base up position only.
- Disconnect plug before relamping or servicing.
- Interconnect no more than 432 Watts.



#### CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK

Do not use with extension cord near water or where water may accumulate.

Keep lamps at least 16 feet (4.88m) from pools and spas. Keep plugs and receptacles dry.

Do not submerge.



#### WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK

Disconnect power at the source prior to wiring, relamping or servicing in any way. The light string kits are supplied with an attached three prong plug that will only fit into a three prong outlet. Do not alter the plug.

The lighting string is rated at 120V, 60Hz, 12 Watts.

It is provided with 6 lampholders and 2 Watt S Type lamps.

### CONNECTING MULTIPLE SETS USING LED BULBS INCLUDED

Maximum Wattage Range	Number of String Lights
2 watts	36 sets

One bulb is 2W, 6 sockets per string light.

Total power is  $2 \times 6 = 12w$  for one string.

Max wattage is 432W,  $432/12 = 36$  sets

You can link up to 32 sets of string lights

## DO NOT EXCEED 432 WATTS

Add wattage of all light strings together for a total of 432 Watts or less.

When connecting multiple sets protect connection(s) from direct exposure to rain and water. Do not allow connection(s) to become wet.

### CONNECTING MULTIPLE SETS OF LED BULBS

Maximum Wattage	Number of String Lights
2w	36 sets
5w	14 sets
7.5w	9 sets
10w	7 sets
15w	4 sets



#### CAUTION:

To reduce the risk of fire use only type S lamps, 2 watts maximum.

To reduce the risk of fire do not deliberately reposition either lampholder contact.

Risk of shock. Avoid making connections or disconnections when the equipment is wet.



#### Flame Bulb Function:

1. The default setting is flame effect light.
2. Toggle your light switch OFF and ON within 2 seconds to switch between flame effect light or steady light.
3. If multiple lights are not displaying the same setting, toggle your light switch OFF then ON after 5 seconds, the display will set back to default setting.

# Pre-Installation

## PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before installation.



**NOTE:** Support cable and hardware not included (sold separately).

### PACKAGE CONTENTS (parts are not to scale):



A



B



C

Part	Description	Quantity
A	12 FT Heavy-Duty String Light	1
B	2 Watt, Type S Lamps	7
C	Spare Plug Fuse	1


## FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacture could void the user's authority to operate the equipment. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. CAN ICES-005 (B). Feit Electric Company, 4901 Gregg Road, Pico Rivera, CA 90660. [www.feit.com](http://www.feit.com).


# Installation

## INSTALLATION METHODS

### 1 Using a guide wire with S-hooks or temporary ties (not included)



### 2 Attached to a structure



## Installation (continued)

### RE-LAMPING STRING LIGHTS



#### **WARNING:** RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Disconnect power at the source prior to re-lamping the string lights. For outdoor string lights, DO NOT re-lamp light strings during rain or when wet.

- Re-lamp string lights only during dry and calm weather conditions.
- Unscrew existing lamps by lightly holding the socket in one hand and twisting the lamp counterclockwise. Lamps may be tight in the sockets. This is normal to prevent moisture from getting into the socket.
- Replace with medium base lamps. Screw bulbs into the sockets clockwise until the top of sockets form a tight seal around the bulbs and the bulbs make contact with the sockets. Do not exceed 432 watts all sets combined. Suitable for Incandescent, CFL or LED lamps.

### MAINTENANCE

Periodically clean the string light, check connections and ensure no additional weight has been added.

### TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
The lights will not turn on	The bulb is burned out.	Replace the light bulb.
	The power is off.	Ensure the power supply is turned on.
	There is a faulty switch.	Test or replace the switch.
	There is a faulty wire connection.	Check the wiring.
	The bulb is not making contact with the terminal.	Check the position of terminal inside socket.
	5A fuse in plug has blown.	Remove and replace 5A fuse with new fuse (sold separately).
The fuse blows, or the circuit breaker trips, when the light is turned on.	There are crossed wires, or the power wire is grounding out.	Discontinue use of the light string. Contact a qualified electrician or call the Customer Care Services Teams.
	The receptacle circuit is overloaded.	Connect to a different receptacle circuit.




MODÉLE #SL12-6/FLAME

# GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

---

GUIRLANDE LUMINEUSE À DEL FLAME EFFECT DE 12 PI



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de produits électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes:

### LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Lire et suivre toutes les consignes de sécurité
- Lorsque les produits sont utilisés en extérieur, connectez-le à la prise GFCI (Ground Fault Circuit Interrupting). Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien qualifié pour une installation correcte.
- Ne montez pas et ne placez pas à proximité de radiateurs à gaz ou électriques, d'un foyer, de bougies ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Ne fixez pas le câblage du produit avec des agrafes ou des clous, ni ne le placez sur des crochets ou des clous pointus. Installez uniquement en utilisant les moyens de montage fournis.
- Ne laissez pas les lampes reposer sur le cordon d'alimentation ou sur des fils.
- Ne suspendez pas d'objets au cordon, au fil ou à la guirlande lumineuse. Do not use this product for other than its intended use.
- Ne fermez pas les portes ou les fenêtres du produit ou des rallonges, car cela pourrait endommager l'isolation du fil.
- Ne couvrez pas le produit avec un chiffon, du papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie du produit lors de son utilisation.
- Lisez et suivez toutes les instructions qui figurent sur le produit ou qui sont fournies avec le produit.
- Utilisez la lampe (ampoule) avec la base vissée uniquement.
- Débranchez la prise avant de changer l'ampoule ou d'y réparer.
- Interconnectez pas plus de 432 Watts.



**MISE EN GARDE:** RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Ne pas utiliser avec une rallonge près de l'eau ou dans des endroits où l'eau peut s'accumuler.

Gardez les lampes à au moins 4,88 m des piscines et des spas. Gardez les bouchons et les récipients secs. Do not submerge.



**AVERTISSEMENT:** RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Déconnecter l'alimentation à la source avant le câblage, re-lamping ou entretien de quelque façon. Les kits de cordes lumineuses sont fournis avec une fiche à trois broches jointe qui ne peut être insérée que dans une prise à trois broches. Ne modifiez pas la fiche.

La chaîne d'éclairage est évaluée à 120V, 60Hz, 12 Watts.

Il est fourni avec 6 supports de lampe et 2 lampes de type Watt S.

### CONNEXION DE PLUSIEURS SETS

#### UTILISATION DES AMPOULES À LED INCLUS

Gamme de puissance maximale	Nombre de guirlandes
2 watts	36 sets

Une ampoule fait 2W, 6 prises par guirlande.

La puissance totale est  $2 * 6 = 12w$  pour une chaîne.

La puissance maximale est 432W,  $432/12 = 36$  ensembles

Vous pouvez relier jusqu'à 32 jeux de guirlandes

## NE PAS DÉPASSER 432 WATTS

Ajoutez la puissance de toutes les chaînes lumineuses pour un total de 432 watts ou moins.

Lors de la connexion de plusieurs appareils, protégez les connexions de l'exposition directe à la pluie et à l'eau. Ne laissez pas la connexion devenir mouillée.

### CONNEXION DE MULTIPLES ENSEMBLES D'AMPOULES À DELT

Puissance maximale	Nombre de guirlandes
2w	36 ensembles
5w	14 ensembles
7.5w	9 ensembles
10w	7 ensembles
15w	4 ensembles

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



### MISE EN GARDE:

Pour réduire les risques d'incendie, utilisez uniquement des lampes de type S, 2 watts maximum.

Pour réduire les risques d'incendie, ne repositionnez pas délibérément aucun des deux supports de lampe.

Risque de choc. Évitez d'effectuer des connexions ou des déconnexions lorsque l'équipement est humide.



#### Afonction ampoule:

1. Le réglage par défaut est la lumière avec effet de flamme.
2. Toggle your light switch OFF and ON within 2 seconds to switch between flame effect light or steady light.
3. Basculez votre interrupteur de lumière sur OFF et ON dans les 2 secondes pour passer de la lumière à effet de flamme à la lumière fixe.

# Pré-installation



## PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Lisez toutes les instructions avant l'installation.



**REMARQUE:** Le câble de support et le matériel non inclus (vendus séparément).

## CONTENU DE L'EMBALLAGE (LES PIÈCES NE SONT PAS À L'ÉCHELLE):



Partie	La description	Quantité
A	Guirlande lumineuse pour charges lourdes de 12 pi	1
B	2 watts, lampes de type S	7
C	Fusible de rechange	1


## DÉCLARATION DE LA FCC

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes, cet appareil : 1) ne doit pas causer d'interférences nuisibles, 2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer des interférences nuisibles. Remarque : Cet équipement a été testé et répond aux limites établies pour les appareils numériques de catégorie B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont établies afin d'offrir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie radioélectrique et peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio s'il n'est pas correctement installé et utilisé. Toutefois, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles aux communications radiophoniques ou télévisuelles, lesquelles peuvent être repérées en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur peut essayer de remédier au problème par l'une des mesures suivantes : réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. Brancher l'équipement dans une prise qui ne se trouve pas sur le même circuit que celui dans lequel le récepteur est connecté. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la fabrication pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement. Consulter le fournisseur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. CAN NMB-005 (B). Feit Electric Company, 4901 Gregg Road, Pico Rivera, CA 90660. [www.feit.com](http://www.feit.com).


# Installation

## MÉTHODES D'INSTALLATION

### 1 Utilisation d'un fil de guidage avec crochets en S ou attaches temporaires (non inclus)



### 2 Attaché à une structure



## Installation (suite)

### RÉ-ÉCLAIRAGE DES GUIRLANDES



#### **ATTENTION:** RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE!

Débranchez l'alimentation à la source avant de rallumer les lumières. Pour les guirlandes d'extérieur, NE PAS ré-éclairer les guirlandes de lumière pendant la pluie ou par temps humide

- Ne rallumez les lumières des cordes que par temps sec et calme.
- Dévissez les lampes existantes en tenant légèrement la douille dans une main et en tournant la lampe dans le sens antihoraire. Les lampes peuvent être serrées dans les douilles. Ceci est normal pour empêcher l'humidité de pénétrer dans la prise.
- Remplacez par des lampes à culot moyen. Vissez les ampoules dans les douilles dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le haut des douilles forme un joint étanche autour des ampoules et que les ampoules entrent en contact avec les douilles. Ne pas dépasser 432 watts tous ensembles confondus. Convient aux lampes à incandescence, CFL ou LED.

### ENTRETIEN

Nettoyez périodiquement la lampe, vérifiez les connexions et assurez-vous qu'aucun poids supplémentaire n'a été ajouté.

### DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
Les lumières ne s'allumeront pas	L'ampoule est grillée.	Remplacez l'ampoule.
	Le courant est coupé.	Assurez-vous que l'alimentation est allumée.
	Il y a un interrupteur défectueux.	Testez ou remplacez le commutateur.
	La connexion du fil est défectueuse.	Vérifiez le câblage.
	L'ampoule n'entre pas en contact avec le terminal.	Vérifiez la position de la borne à l'intérieur de la prise.
	5A le fusible dans la fiche a fondu.	Retirez et remplacez le fusible 5A par un nouveau (vendu séparément).
Le fusible saute ou le disjoncteur déclenche, quand la lumière est allumée.	Il y a des fils croisés, ou le fil d'alimentation est mis à la terre.	Cesser d'utiliser le fil luminaire. Contactez un électricien qualifié ou appelez les équipes du service clientèle.
	Le circuit du réceptacle est surchargé.	Connectez-vous à un autre circuit de prise.